

It need doing the PortForwarding on router. (same as the picture)

TP-LINK® N系列無線路由器
產品型號: TL-WR841N / TL-WR841ND

虛擬伺服器

編號	使用的通訊埠	IP位址	通訊協定	狀態	修改
1	1500	192.168.8.4	全部	啟用	修改 刪除
2	554	192.168.8.4	全部	啟用	修改 刪除

虛擬伺服器設定使用說明

虛擬伺服器功能可以協助您開放LAN端的伺服器功能，設定開放的通訊埠，在您的網站或者其他伺服器使用時，本項設定可以協助您的伺服器與外界建立聯繫管道。(請注意，我們強烈建議您的伺服器設定固定IP位址)

- 服務通訊埠** - 請輸入您要開放的通訊埠，可以輸入單一埠或範圍，例如：1000-9999，範圍值為1-65534。
- IP位址** - 請輸入要開放外界連接的內部主機的IP位址。
- 通訊協定** - 請選擇您使用的通訊協定，可選擇TCP、UDP或All。(如果您不清楚可以選擇All)
- 狀態** - 您可以選擇「啟用」或「不啟用」。如果選擇「啟用」代表這條規則會生效並運作；如果選擇「不啟用」代表這條規則不會生效也不會運作！
- 常見通訊埠使用列表** - 您可以選擇幾個常見的服務，選擇後數值會自動代入。
- 修改** - 您可以[編輯](#)或[刪除](#)目前已存在的規則。